PANDUAN PENGGUNAAN PROJECTOR EPSON DENGAN KONEKSI WIRELESS

- Download applikasi projector untuk Epson (epson16189) pada link berikut: <u>https://epson.com/Support/wa00742a</u>
- 2. Install terlebih dahulu applikasi tersebut dengan klik Setup sehingga didapatkan:



3. Klik EasyMP Network dan pilih Quick Connection Mode sehingga didapatkan tampilan sebagai berikut (setelah proses searching selesai):

Automatic search	20 Manual searc	h Provin -		
Select a projector and co	nnect k			
Status	Projector name	SSID	Signal intensity	
Not acquir	N R.SERBAGUNA	Autop.SERBAGUN.	11111	
Disable interrupt com	Lipdate list	Save in the profile		e lat
1000			Set	options

- 4. Pilih projector yang akan digunakan (akan terdeteksi jika projector telah dihidupkan), misalnya pada gambar di atas R. Serbaguna, kemudian klik tombol connect.
- 5. Masukkan password sesuai dengan lokasi projector yaitu

Wireless R. Seminar 1: seminar1 Wireless R. Seminar 2: seminar2 Ruang Serbaguna: serbaguna Tiga password tersebut statis. Jika password dinamis (jika ada yang merubah) maka password akan berubah setiap projector dihidupkan. Pasword dinamis ini dapat dilihat pada layar.

6. Setelah menyudahi penggunaan projector, klik tombol disconnect pada applikasi EasyMP (lihat gambar):

	3				~	÷
	EasyMP Network Projection					
	T		5 14		Disconnect	
		12 ::: Q	명 82%	$\overline{\bigcirc}$		7 🗄
C005 -5					2,56 0	NA I

7. Mari kita rawat bersama projector ini dengan mematikannya setelah digunakan. Untuk mematikan lcd proyektor, lebih baik gunakan remote control, dan jangan langsung mencabut kabel power, karena itu akan merusak lcd proyektor. Jika sudah menekan tombol power, tunggu sampai kipas pendingan sudah mati, dan kabel power bisa langsung dicabut.

Padang, 12 Desember 2018 Ttd

Kajur